

Padidinto pralaidumo orlaidės VENTAIR HIGROSTER B naudojimo ir priežiūros instrukcija

Orlaidė VENTAIR HIGROSTER B yra pilnai automatinis prietaisas, leidžiantis sureguliuoti ventiliacijos efektyvumą priklausomai nuo kambario oro santykinės drėgmės. Esant žemesniam nei 30% oro drėgnumui orlaidės droselis yra uždarytas ir apriboja oro srauto infiltraciją iki 6,9 m³/val lygio. Kai drėgnumas viršija 50%, droselis pilnai atsidaro, kad būtų užtikrintas oro pralaidumas iki 30 m³/val.

Automatiniame darbo režime orlaidės korpuso dešinėje pusėje esanti svirtis turi būti apatinėje padėtyje.

Orlaidės droselį galima uždaryti rankiniu būdu pakeliant svirtį į viršutinę padėtį. Ši funkcija gali būti išnaudojama siekiant sutaupyti, kai ilgesniam laikui yra išvykstama iš namų. Uždaryta orlaidė VENTAIR HIGROSTER B užtikrina minimalų oro pralaidumą.

SVARBU! Drėgmę kontroliuojanti orlaidė negali būti naudojama kaip vienintelis oro aprūpinimo šaltinis šildymo prietaisams su atvira degimo kamera.

Orlaidė VENTAIR HIGROSTER B yra ypatingos techninės priežiūros nereikalaujantis prietaisas. Esant dideliame užterštumui rekomenduojama nuo orlaidės droselio nusiurbti nešvarumus. Orlaidės korpusą galima nuvalyti vandenyje sudrėkinta ir gerai išgręžta šluoste. Drėgno valymo metu būtina pasirūpinti, kad nebūtų sušlapinti orlaidės viduje esančio higrometro elementai (orlaidės korpuso kairė pusė).

SVARBU! Valant langus, ypatingą dėmesį reikia skirti orlaidės higrometro (orlaidės korpuso kairės pusės su lamelėmis) apsaugojimui nuo sušlapinimo.